



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

委托方 Commissioned by	广州爱音美有限公司 Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd.
生产单位 Factory	广州爱音美有限公司 Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd.
样品名称 Name of Sample	爱音美 (A&F) KN95 自吸过滤式防护颗粒物呼吸器 (随弃式) A&F self-priming filter anti- particulate respirator disposable
型号规格 Type, Specification	---
检测类别 Testing Purpose	委托检测 Commission



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告

TEST REPORT



报告随机号 Security Code: JFP0565

第 1 页 共 4 页

样品名称 Name of Sample	爱音美 (A&F) KN95 自吸过滤式防护颗粒物呼吸器 (随弃式)) A&F self-priming filter anti-particulate respirator disposable		样品编号 Sample number	YFZ20/005519
	送样 (✓) Sending	抽样 (✓) sampling		
商标 Trade mark	爱音美 (A&F)		型号规格 Type, Specification	---
委托方 Commissioned by	广州爱音美有限公司 Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd.		检测类别 Testing Purpose	委托检测 Commission
委托方地址 Address of client	广州市花都区三东大道铁山河路 18 号-21 号 (自编美东工业园 21 栋) 二楼 Second Floor, No. 18-21, Tieshanhe Road, Sandong Avenue, Huadu District, Guangzhou		产品编号/批号 Product No. / batch No	---
生产单位 Factory	广州爱音美有限公司 Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd.		抽样单编号 Sampling list No	---
受检单位 Inspected unit	---		生产日期 Date of manufacture	---
抽样单位 Sampling unit	---		样品数量 Quantity of sample	20 (个) 20 (Piece)
抽样地点 Location of sampling	---		抽样基数 Basic quantity of sampling	---
抽样日期 Date of sampling	---		检验地点 Location of testing	本部实验室 Laboratory
收样日期 Date of receiving	2020 年 03 月 18 日		检验日期 Date of testing	2020 年 03 月 18 日~ 2020 年 03 月 24 日
检测依据 Testing reference	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》 GB 2626-2006 Respiratory protective equipment. Non-powered air-purifying particle respirator			
判定依据 Judging reference	---			
检测结论 Remarks	<p style="text-align: center;">见检测结果。 Test results are attached as below.</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2020 年 03 月 24 日</p>			
备注 Notes	报告中的“---”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。 "--" in the report indicates that this item is not applicable, and "/" in the report indicates that this item is blank.			

批准:

审核:

主检:

检测报告

TEST REPORT

第 2 页 共 4 页

序号 No	检测项目[单位] Test items[Unit]	标准条款 Standard terms	标准要求 Standard requirements	检测结果 Result		单项结论 Conclusion	备注 Notes
1	过滤效率[%] Filtering efficiency [%]	5.3	KN95 \geq 95.0	未预处理 Unpretreated	99.6	合格 Pass	/
					99.5		
					99.5		
					99.6		
					99.4		
					99.6		
					99.5		
					99.5		
				99.1			
				99.5			
				预处理 Pretreated	99.3		
					99.1		
					99.5		
			99.5				
氯化钠颗粒物检测 Detection of oily particles 温度 Temperature: (25 \pm 5) $^{\circ}$ C 湿度 Humidity: (30 \pm 10) %	实测温度 Measured temperature: 25 $^{\circ}$ C 实测湿度 Measured Humidity: 36%						
	99.4						
2	吸气阻力[Pa] Inhale resistance[Pa]	5.5	总吸气阻力 \leq 350 Total inhale resistance \leq 350	未预处理 Unpretreated	104.1	合格 Pass	/
					105.6		
				预处理 Pretreated	105.8		
					107.1		
3	呼气阻力[Pa] Exhalation resistance[Pa]	5.5	总呼气阻力 \leq 250 Total exhalation resistance \leq 250	未预处理 Unpretreated	104.2	合格 Pass	/
					105.7		
				预处理 Pretreated	102.5		
					102.0		

检测报告

TEST REPORT

第 3 页 共 4 页

照片和说明 Photos and instructions



样品描述 Sample description

/

型号规格或其它说明 Type, Specification or other description

/

检 测 报 告

TEST REPORT

第 4 页 共 4 页

附注 APPENDIX:

- 1、试验地点 Place of test: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
- 2、委托单位地址及邮编 Add.&Postcode: 广州市花都区三东大道铁山河路 18 号-21 号(自编美东工业园 21 栋)
二楼 Second Floor, No. 18-21, Tieshanhe Road, Sandong Avenue, Huadu District, Guangzhou
- 3、检测环境条件 Testing ambient conditions: 检测项目均在相应标准规定的条件下进行(有注明的除外) The
test items shall be carried out under the conditions specified in the corresponding standards (Unless otherwise noted)
- 4、抽样程序(如适用) Sampling procedure (if applicable): _____
- 5、偏离标准方法的说明(如适用) Statement of deviating standard method (if applicable): _____
- 6、检测结果不确定度说明(如适用) Uncertainty statement of test results (if applicable): _____
- 7、分包项目及分包方(如适用) Subcontracted items and subcontractors (if applicable): _____
